

**LIBRETTO ISTRUZIONI
INSTRUCTION BOOKLET
NOTICE D'INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
FOLLETO DE INSTRUCCIONES**

**FERRO STIRO A VAPORE SINGER SWP SMART
SWP SMART SINGER STEAM IRON
FER À REPASSER À VAPEUR SINGER SWP SMART
DAMPFBÜGELEISEN SINGER SWP SMART
PLANCHA DE VAPOR SINGER SWP SMART**
type SWP SMART (mod. SY5510)





Questo simbolo vi invita a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio, ed eventualmente informare terzi, se necessario. Conservare il libretto per ulteriori consultazioni e per l'intera durata di vita dell'apparecchio. Se nella lettura di queste istruzioni d'uso alcune parti risultassero difficili nella comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo scritto in ultima pagina.



ATTENZIONE!

Questo simbolo evidenzia istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro.

AVVERTENZE

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico per ravvivare i tessuti con vapore e/o per stirare i tessuti a caldo con o senza vapore, secondo le modalità di seguito indicate; i tessuti devono essere idonei alla stiratura alle temperature di esercizio (1°livello 120°C, 2°livello 150°C) e idonei anche al trattamento con vapore acqueo.
- Esempi di apparecchi per ambiente domestico sono apparecchi per tipiche funzioni domestiche, usati in ambito domestico, che possono essere utilizzati per tipiche funzioni domestiche anche da persone non esperte:
 - in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro similari;
 - in aziende agricole o similari;
 - da clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
 - in ambienti del tipo bed and breakfast.
- L'apparecchio è predisposto per funzionare con acqua del rubinetto: se la vostra acqua fosse ricca di calcare (verificarlo presso il Comune o presso l'azienda di erogazione del servizio), miscelare l'acqua del rubinetto (50%) con acqua demineralizzata (50%). Durante la fase di evaporazione, il

calore concentra gli elementi contenuti nell'acqua; le acque di seguito elencate contengono elementi (minerali o organici) che possono provocare spruzzi, colature brune o usura precoce del vostro apparecchio, e quindi non si devono utilizzare: acqua demineralizzata pura, dell'asciugabiancheria, con aggiunta di profumi, con ammorbidente, del frigorifero, per batterie, dei condizionatori, piovana, pura acqua distillata, acqua minerale.

- L'apparecchio è predisposto per essere utilizzato con la base appoggiata su un piano orizzontale e stabile, e usato solo all'interno delle abitazioni/ambienti quindi non deve essere utilizzato all'aperto o esposto ad agenti atmosferici (sole, pioggia, umidità).
- Il ferro deve essere usato e appoggiato su una superficie piana e stabile.
- Quando si posiziona il ferro sull'asse da stiro a cavalletto, assicurarsi che la superficie su cui è posizionato il supporto sia stabile.
- Il ferro non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili, in caso di guasti o cattivo funzionamento o se ha perdite di acqua; scollegare immediatamente il cordone elettrico. Verificare che nessuna parte sia danneggiata, e dopo questi accertamenti accenderlo: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

- La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
- La spina deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio dell'acqua sia rimosso o venga inserito.
- Utilizzare l'apparecchio solo con ed esclusivamente con le parti in dotazione, inclusa la base di connessione.
- Se l'apparecchio non è in funzione togliere la spina dalla presa di corrente.
- L'utilizzatore non deve lasciare l'apparecchio senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erraneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- L'apparecchio potrà essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o, in caso di mancata sorveglianza, da altre persone le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali non ne consentano

un utilizzo in tutta sicurezza. Sorvegliate i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.

- Tenere sempre l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla di bambini con età inferiore agli 8 anni quando è collegato all'alimentazione ed in fase di raffreddamento, in quanto potenziali fonti di pericolo.



ATTENZIONE:

- Quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre rispettare le precauzioni di sicurezza di base per evitare i rischi di incendio, di scosse elettriche e di lesioni fisiche.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato, per evitare il rischio di incendio nel caso l'apparecchio sia coperto o sia posizionato in modo non corretto. Controllare che sulla stessa linea elettrica non siano collegati altri apparecchi ad alto assorbimento.
- Al fine di evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere mai la spina, il cordone elettrico e l'apparecchio nell'acqua od in nessun altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia ecc.).
- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.

- Non spostare la base quando è collegata alla presa di corrente.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.

INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. Eventuali adesivi o fogli pubblicitari applicati all'apparecchio devono essere rimossi prima dell'uso.
- Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati corrispondano a quelli della rete elettrica, e che la presa sia dotata di efficace messa a terra. In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto da personale professionalmente qualificato, il quale accerti che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. In generale è sconsigliato l'uso di adattatori e/o prolunghe; se il loro uso si rendesse indispensabile, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e la loro portata di corrente (ampères) non deve essere inferiore a quella massima dell'apparecchio.
- La base dell'apparecchio deve essere posata su piano di appoggio orizzontale, solido, liscio, stabile, resistente al calore e all'acqua, privo di asperità, anti-scivolo, sufficientemente spazioso per evitare cadute, e lontano da altre fonti di calore, lontano da materiali infiammabili (tende, liquidi, bombolette gas, ecc.), lontano da vasche con liquidi.
- La presa di corrente non deve essere al di sopra o al di sotto dell'apparecchio, deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina in caso di emergenza.
- L'apparecchio, dopo l'utilizzo e completamente raffreddato, si può riporre sia su un piano di appoggio orizzontale, oppure verticalmente agganciandolo a parete tramite l'apposita asola a foro di serratura (install on wall), oppure appeso tramite il gancio uncino all'estremità (hang steaming): nella scelta, tenere anche in considerazione lo spazio libero necessario. Per l'utilizzo dell'asola necessita una vite idonea con